

LASER®

**Demontage-gereedschap
dieselverstuiver**
JLR 2.7/3.6 motoren

Instructies



Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: +44 (0) 1926 818198. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

www.lasertools.co.uk



Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kinerton Road, Southern, Warwickshire CV47 0DR
Tel.: +44 (0) 1926 815000 Fax: +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



www.lasertools.co.uk

Demontage-gereedschap diesilverstuiver

JLR 2.7/3.6 motoren

Instructies

Beschrijving

Een eenvoudig te gebruiken demontage-gereedschap voor de diesilverstuiver dat speciaal is ontworpen voor het demonteren van de common-rail verstuivers van de Jaguar Land Rover 2.7 TDi V6 & 3.6 TDi V8 dieselmotoren binnen de Jaguar en Land Rover series.

Vergelijkbaar met het OEM-gereedschap = 303-1127


Toepassingen

Land Rover Discovery 3, Discovery 4, New Range Rover, Range Rover Sport.
Jaguar X200, S Type, X250(XF), X350(XJ).

Motorcodes:

2.7 = 276DT, 7G

3.6 = 368DT



Referentie	OEM	Beschrijving
A	303-1127	Stelschroeven x2
B		Persplaat demontage-gereedschap x1
C		Poten demontage-gereedschap x2
D		Schroeven onderzijde demontage-gereedschap



De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de gegevens van de autofabrikant of Autodata. Het gebruik van dit demontage-gereedschap voor de diesilverstuiver is volledig op verantwoordelijkheid van de gebruiker. Laser Tools kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel veroorzaakte schade.

Instructies

Verwijder de verstuiverleidingen en de borgbouten.

Breng de schroeven van de onderzijde van het demontage-gereedschap (**D**) aan op de plaats van de borgbouten van de verstuiver.

Monteer onderdelen **C**, **B** en **A** zoals afgebeeld op de schroeven van de onderzijde van het demontage-gereedschap.

Opmerking: zorg dat de onderdelen **C** volledig in de groeven van de verstuiver grijpen.

Schroef de stelschroeven (**A**) gelijkmatig omlaag, en houd tegelijkertijd de poten van het demontage-gereedschap (**C**) vast om te voorkomen dat deze wegdraaien.

